

PLK8521-FP 簡易設定表

請在開門狀態下進行設定:

1. 更改管理密碼:

按設定鍵	→	輸入管理密碼 (預設:1234)	→	按 * 鍵	→	按數字鍵 0	→	輸入新管理 密碼	→	按 * 鍵
------	---	---------------------	---	-------	---	--------	---	-------------	---	-------

2. 新增使用者密碼:

按設定鍵	→	輸入管理密碼	→	按 * 鍵	→	按數字鍵 1	→	輸入使用者 密碼	→	按 * 鍵
------	---	--------	---	-------	---	--------	---	-------------	---	-------

3. 新增一次性密碼:

按設定鍵	→	輸入管理密碼	→	按 * 鍵	→	按數字鍵 4	→	輸入一次性 密碼	→	按 * 鍵
------	---	--------	---	-------	---	--------	---	-------------	---	-------

4. 新增指紋:

按設定鍵	→	輸入管理密碼	→	按 * 鍵	→	按數字鍵 3	→	連續按壓指 紋三次	→	面板顯示指紋 編號及鎖體發 出一長聲響後 表示設定完成
------	---	--------	---	-------	---	--------	---	--------------	---	--------------------------------------

5. 刪除密碼或指紋:

按設定鍵 3 秒	→	輸入管理密碼	→	按 * 鍵	→	按數字鍵 1(刪除全部使用者密碼) 按數字鍵 4(刪除一次性密碼) 按數字鍵 3(刪除全部指紋)	→	按 * 鍵 3 秒
-------------	---	--------	---	-------	---	--	---	-----------

6. 回復出廠設定:

按住設定 鍵不放開	→	鎖體發出(一短 音響→嗶嗶嗶 嗶→一短音響) 後放開設定鍵	→	輸入以下代碼 715418510	→	按 * 鍵 8 秒後，鎖體發出一長音 響表示設定完成
--------------	---	--	---	---------------------	---	-------------------------------

請在閉鎖狀態下進行設定:

1. 自動/手動上鎖:

喚醒 觸控面板	→	輸入管理密碼 或使用者密碼	→	按 # 鍵 2 次	→	按數字鍵 4(自動上鎖) 按數字鍵 7(手動上鎖)
------------	---	------------------	---	-----------	---	------------------------------

2. 音量調整:

喚醒 觸控面板	→	輸入管理密碼 或使用者密碼	→	按 # 鍵	→	連續按數字鍵 3 (音量調高) 連續按數字鍵 6 (音量降低)
------------	---	------------------	---	-------	---	------------------------------------

3. 一次性靜音功能:

喚醒 觸控面板	→	按 # 鍵後 表示設定完成	→	透過密碼或指紋執行開鎖過程中，鎖體皆為靜音狀 態，完成一次開/閉鎖後靜音即失效。
------------	---	------------------	---	---