



SDWP-001 密碼電子鎖 使用說明書



一、介紹

- **密碼面板：**接觸屏幕密碼輸入，觸碰屏幕面板數字區，將喚醒輸入密碼狀態。
- **上鎖模式：**
 1. 自動上鎖模式(多用於私人儲物櫃):用戶密碼在開鎖6秒後,鎖體自動上鎖.
 2. 手動上鎖模式(多用於公共場合的臨時儲物櫃):用戶密碼開鎖後,需要再輸入一次正確的用戶密碼才能上鎖.
- **出廠密碼:**出廠的鎖體內已建一組8位管理員密碼 12345678。一組6位用戶密碼 123456:當新密碼設置成功後,出廠密碼失效。

二、上鎖模式的切換:

按一下內鎖體上的 A 鍵松開;

1. 聽到“嘀”一聲表示系統已切換到手動上鎖模式.
2. 聽到“嘀嘀”兩聲表示系統已切換到自動上鎖模式.



三、修改密碼:

1. 修改用戶密碼:

用戶密碼開鎖後,按“SET”鍵,輸入新用戶密碼,按“OK”鍵,再輸入一次新用戶密碼,按“OK”鍵。聽到“滴”一聲,鎖體上鎖。密碼修改成功,舊密碼無效。修改密碼步驟如下:

用戶密碼開鎖 ■ SET ■ 新用戶密碼 ■ OK ■ 新用戶密碼 ■ OK ■ 鎖體上鎖

注：用戶密碼為6位數字

2. 修改管理密碼:

用管理密碼開鎖後,按“SET”鍵,輸入新管理密碼,按“OK”鍵,再輸入一次新管理密碼,按“OK”鍵。聽到“滴”一聲,鎖體上鎖。管理密碼修改成功,舊管理密碼無效,用戶密碼恢復為123456。修改管理密碼步驟如下:

管理密碼開鎖 ■ SET ■ 新管理密碼 ■ OK ■ 新管理密碼 ■ OK ■ 鎖體上鎖

注：管理密碼為8位數字

四、開鎖與上鎖

1. 手動模式:

a. 用戶密碼開鎖:

手指放在數字區喚醒數字面板,輸入用戶密碼後,按“OK”鍵。聽到“滴”一聲,門鎖打開。開鎖步驟如下:

用戶密碼 ■ OK ■ 鎖體開鎖

b. 用戶密碼上鎖:

手指放在數字區喚醒數字面板,輸入用戶密碼(子密碼)後,按“OK”鍵。聽到“滴”一聲,鎖體上鎖。上鎖步驟如下:

用戶密碼 ■ OK ■ 鎖體上鎖

2. 自動模式:

用戶密碼開鎖,上鎖:

手指放在數字區,隨機數字亮,按下隨機數字,數字燈全亮。輸入用戶密碼後,按“OK”鍵。聽到“滴”一聲,門鎖打開。開鎖步驟如下:

按下隨機數字 ■ 輸入用戶密碼 ■ OK ■ 鎖體開鎖 ■ OK ■ 鎖體上鎖
↳ 6秒後 ↶

3. 管理密碼開鎖,上鎖:

手指放在數字區喚醒數字面板,輸入管理密碼後,按“OK”鍵。聽到“滴”一聲,門鎖打開。開鎖步驟如下:

管理密碼 ■ OK ■ 鎖體開鎖 ■ OK ■ 鎖體上鎖
↳ 6秒後 ↶

警示:當管理密碼開鎖後,用戶密碼恢復為123456。

注意：a.當輸入錯誤時按“SET”鍵放棄。

b.如果輸入錯誤密碼三次,數字區閃爍,並“嘀嘀”報警30秒。報警結束後才能進行下一步操作。

五. 恢復出廠設置

當按一下內鎖體上的 B 鍵,聽到嘀一聲後,鎖體系統恢復為出廠設置.管理密碼恢復為 12345678,用戶密碼恢復為 123456



六. 電源及使用環境

1. 應急外接電源:

當鎖體電池電量不能支持鎖體工作時,需用 3 節 1.5V 電池放在應急電源盒裡,將端口插進鎖體下的端口。按用戶密碼開鎖方式開鎖。(開鎖後請馬上更換新的電池)

2. 低電壓報警

當手指放在數字區喚醒面板時,數字燈閃爍并伴随着”滴滴滴,,,,,”報警,表示電池電量太低,請馬上更換 3 節新的(AAA)電池。若要退出警報,可將手掌放在觸控面板上 3 秒。系統自動退出低壓警報狀態,輸入密碼可開鎖。

工作電壓	4.5V(AAA 鹼性電池)	環境溫度	0° C ~40° C
靜態功耗	≤45 微安	環境濕度	20% ~80%



警告

---輸入工作電壓不能大於 6V

---安裝時,螺絲及小部件要遠離嬰兒及兒童,吞吸可能會造成窒息或致命的危險。兒童必須遠離安裝現場

七. 安裝:

