



**A** 大板手5mm  
調整拉力

**B** 大板手5mm  
轉緊 - 有檔  
大板手5mm  
轉鬆 - 無檔

**C1** 小板手3mm  
緩衝阻力



稍微鬆放螺絲

**C2**

**C2**

※可不調整  
大板手5mm  
調整緩衝開始角度  
先鬆3mm側邊螺絲

拿5mm六角板手  
轉 + 油壓啟動角度更靠近關門0度時位置  
轉 - 油壓啟動角度更靠近開門60度位置  
約轉半圈左右已經可以達到效果  
調整後鎖緊3mm

**D** 大板手5mm  
調整拉力

有問題？立即詢問！

@jhome

