

J-Home Hardware

666 S-BAR 抽屜鎖安裝說明書

1. 產品零件有 ①鎖匙 ②套環 ③鎖體 ④大木螺絲 ⑤A0011 ⑥尖嘴螺絲 ⑦A0014 ⑧小木螺絲 ⑨S-BAR

2. 將鎖體裝在抽屜板預留孔內, 預留孔挖孔尺寸如圖示A, 再裝上套環, 再用大木螺絲把鎖體鎖緊, 再插入鎖匙. 再在側面板槽的位置上安裝S-BAR, 在BAR的適當高度位置裝A0011, A0011的數量根據抽屜的數量而定, 用A0014固定BAR. 調整A0011后用尖嘴螺絲鎖緊(如下圖所示).

Item no: **666S-BAR**

