

# 修改密碼方法

用一字螺絲刀往下壓選裝180°  
使得圓點對準數字即為密碼



圓點

(圖中密碼1267)



支撐所插口



單螺絲在兩孔之間互換  
可調手把方向



備註:有客戶收到所裝上去,壓把手開不了門這時調換下這顆螺絲即可