

★二燈串聯與更改電源方向★



1. LED吊衣桿燈出廠時，電源線(接電方向)皆固定在左邊。
2. 串聯線位於右邊，邊蓋打開後即可將其拉出。
3. 二燈串聯時，將其中一燈串聯線拉出，再將另一燈電源線依上圖所示，咖啡色接黑色、藍色接紅色即完成。
4. 要將接電方向改到右邊時，將原本左邊電源線剪除，並將剪斷處用絕緣膠帶做好絕緣，再將市電電源接在右邊串聯線上(不分極性)即可完成。