產品名稱：

# RL-10347

## (四碼+鎖心)

程序書種類：

# 產品標準安裝說明書

製作者：方怡萍　　版次：00　　單位主管：

# 一、零件清單

| 編號 | 名稱 | 數量 | 零件圖 |
|---|---|---|---|
| ① | 鎖體 | 1 | |
| ② | 大螺母 | 1 | |
| ③ | 擋片 | 1 | |
| ④ | 華司 | 1 | |
| ⑤ | 安裝螺絲 | 1 | |

# 二、安裝

1. 安裝順序與相對位置請依照下圖。



2. 安裝孔位尺寸如下圖。




安裝孔位尺寸圖

3. 將鎖體置於安裝孔位中，並鎖上大螺母。



4. 將擋片放在鎖體上。

5. 放上華司。

6. 鎖上安裝螺絲，即完成安裝。