



電動天花板翻轉電視架說明 MS-TV9799




(此項工具需自備)

A φ7*φ10*50mm	B M7*50mm	C	D M5*10	E M6*30mm	F M6
G M6*16mm	H M4*20mm	I M6*30mm	J M8*30mm	K φ8*φ17*1.7mm	L 圓柱塞

1. 將支架主體接通電源並調整為張開狀態，用螺絲起子擰下內側4個固定螺絲，卸下前端連接掛板，螺絲備用。




2. 將支架牆板放置到欲安裝位置，標記孔位並打孔，將膨脹管放進孔內，膨脹螺絲穿過牆板將支架主體固定。




3. 安裝井字架

- ① 將兩根橫梁分別穿入掛鉤上下側面2個孔中，並通過螺絲安裝固定好橫梁兩端堵頭。
- ② 連接掛板上4個孔與橫梁中部4個孔通過螺栓螺母連接。




4. 安裝電視

如圖所示：將連接好電視的連接掛板4個孔位與主體前端的孔位通過步驟1卸下的備用螺絲連接固定。



4. 連接電視

- ① 選擇組裝好井字架的兩個蟹型掛鉤合適孔位，將井字架與電視背部孔位連接。
- ② 分別安裝好兩個掛鉤上下的保險螺絲



溫馨提示

以上安裝步驟僅供參考，安裝圖與配件請以收到的實物為準，安裝時請確保螺絲、螺母都擰緊上好，為了您的使用安全必須在規定的尺寸、重量範圍內使用本產品並確保安裝牆體質量和承重沒問題，否則因為安裝導致的一切後果本司不負責，如果安裝在玻璃或者玻璃幕牆、泡沫磚、大蓮石、纖維板木板上面，請諮詢專業安裝人士後再安裝，否則因為安裝導致的一切後果本司不負責！